**Eingabe/Änderung Zugangscode**

Um den Zugangscode einzugeben, entfernen Sie das Codeschloss von der Tür. Auf der Rückseite des Zahlenschlosses finden Sie Drehknöpfe, die mit den Zahlendrückern auf der Vorderseite
verbunden sind.

Um eine Zahl als Code zu verwenden, drehen Sie deren Schraube mit dem Markierungspunkt einwärts, um eine Zahl aus dem Code zu nehmen, drehen Sie deren Schraube auswärts, siehe Bild 1.

Führen Sie den Vierkantstift mit der Punkt-markierten Seit in das Schloss und prüfen Sie den eingegebenen Code am Schloss auf Funktion, bevor Sie das Schloss wieder anbringen und die Tür schließen.
WICHTIG:
Bei Änderung des Codes raten wir, zunächst alle Schrauben wieder auf die




Bild 1

Bild 2

**Montage Vierkantstift**

Der Vierkantstift hat werkseitig 2 Markierungen, siehe Bild 2.
„Punkt" für die Codeschlossseitem, „L" bzw. „R" für die Torseite.
Der Vierkantstift wird mit der Markierung „Punkt" **nach oben** in das Codeschloss gesteckt.
Die „L" bzw. „R" Markierung wird je nach Anwendungsfall **nach oben** gedreht (Bild 3).
Der Anwendungsfall ergibt sich aus der Position/Richtung des Drückers,
siehe Bild 4.

Bild 3

Bild 4

**Eingabe/Änderung Zugangscode**

Um den Zugangscode einzugeben, entfernen Sie das Codeschloss von der Tür. Auf der Rückseite des Zahlenschlosses finden Sie Drehknöpfe, die mit den Zahlendrückern auf der Vorderseite
verbunden sind.

Um eine Zahl als Code zu verwenden, drehen Sie deren Schraube mit dem Markierungspunkt einwärts, um eine Zahl aus dem Code zu nehmen, drehen Sie deren Schraube auswärts, siehe Bild 1.

Führen Sie den Vierkantstift mit der Punkt-markierten Seit in das Schloss und prüfen Sie den eingegebenen Code am Schloss auf Funktion, bevor Sie das Schloss wieder anbringen und die Tür schließen.
WICHTIG:
Bei Änderung des Codes raten wir, zunächst alle Schrauben wieder auf die




Bild 2

**Montage Vierkantstift**

Der Vierkantstift hat werkseitig 2 Markierungen, siehe Bild 2.
„Punkt" für die Codeschlossseitem, „L" bzw. „R" für die Torseite.
Der Vierkantstift wird mit der Markierung „Punkt" **nach oben** in das Codeschloss gesteckt.
Die „L" bzw. „R" Markierung wir je nach Anwendungsfall **nach oben** gedreht (Bild 3).
Der Anwendungsfall ergibt sich aus der Position/Richtung des Drückers,
siehe Bild 4.

Bild 3

Bild 4